


Under Desk PC Mount

懸掛式電腦主機架

使用手冊

• • • • •





目錄

01	產品全貌	p.02
02	尺寸	p.04
03	零件列表	p.10
04	桌子、安裝支架與額外工具	p.13
05	安裝支架	p.15
06	安裝主機架	p.44





01

產品全貌



01. 產品全貌








02

尺寸






固定支架









轉接跨架






主機架 (含固定支架)



主機架含固定支架及轉接跨架



相容機殼尺寸








03

零件列表






03. 零件列表





03. 零件列表











04

桌子、安裝支架 與額外工具



04. 桌子、安裝支架與額外工具



	Dezctop Revon	Dezctop Bifrost Elite / Pro 及一般升降桌	Dezctop Bifrost 160 / 120	其他桌子
桌子類型				
安裝支架	固定支架 	固定支架 	轉接跨架 	固定支架 
額外工具 (不包含在零件內)	電動起子(建議使用) 	電鑽 / 電動起子 	3.5mm 鑽頭 	麥克筆 



05

安裝支架



5.1



安裝於 Dezctop
Revon桌子

P.17

5.2



安裝於Dezctop Bifrost
Elite/ Pro桌子
及一般升降桌

P.21

5.3



安裝於Dezctop Bifrost
160/ 120 桌子

P.29

5.4



安裝於其他桌子

P.37



5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子





5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro
桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

Revon桌子的預留安裝孔位





5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子




5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro
桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

Revon桌子的預留安裝孔位





5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子




5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro
桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

安裝固定支架





5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子







5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

安裝固定支架





5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite / Pro 桌子及一般升降桌





5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

橫跨桌架並貼近桌腳





5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite / Pro 桌子及一般升降桌






5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

貼上間隔泡棉





5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite / Pro 桌子及一般升降桌






5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

對齊轉接跨架





5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite / Pro 桌子及一般升降桌




5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

在桌板標記及鑽孔





5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite / Pro 桌子及一般升降桌




5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

在桌板標記及鑽孔





5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite / Pro 桌子及一般升降桌




5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

安裝轉接跨架





5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite / Pro 桌子及一般升降桌




5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

安裝固定支架





5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite / Pro 桌子及一般升降桌







5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

安裝固定支架





5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子




5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

貼近桌腳





5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子




5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro
桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

放上輔助對準紙





5.3 安裝於Dezctop Bifrost 160/120 桌子




5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120桌子

5.4 安裝於其他桌子

在桌板標記及鑽孔



標記 x 4



5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子




5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌


5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子


在桌板標記及鑽孔




前移



前移



後移



後移

標記代表轉接跨架及主機架的位置。
依據你的主機大小及偏好位置來前移或後移標記。



5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子





5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

在桌板標記及鑽孔





5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子




5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

安裝轉接跨架





5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子




5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

安裝固定支架





5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子







5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

安裝固定支架





5.4 安裝於其他桌子



5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro
桌子及一般升降桌


5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

貼近桌腳



注意！
桌面的厚度必須超過18mm。





5.4 安裝於其他桌子





5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

確認桌下空間



安裝前請檢查桌腳與桌架之間的空間。若桌腳或腳架會阻礙到安裝支架的側面，你可以考慮使用安裝支架連同轉接支架來安裝主機架(參考[步驟5.3](#)瞭解更多詳細資訊)。若空間足夠，你可以只使用安裝支架來安裝。



5.4 安裝於其他桌子





5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro
桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

定位安裝支架



可使用支架本身或輔助對準紙來定位安裝支架。



5.4 安裝於其他桌子




5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro 桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

在桌板標記及鑽孔





5.4 安裝於其他桌子






5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro
桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

在桌板標記及鑽孔





5.4 安裝於其他桌子




5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro
桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

安裝固定支架





5.4 安裝於其他桌子







5.1 安裝於 Dezctop Revon 桌子

5.2 安裝於 Dezctop Bifrost Elite/Pro
桌子及一般升降桌

5.3 安裝於 Dezctop Bifrost 160 / 120 桌子

5.4 安裝於其他桌子

安裝固定支架





06

安裝主機架



6.1



準備主機架

P.46

6.2



將主機放入
主機架

P.49

6.3



將主機架放入
安裝支架

P.54



6.1 安裝於其他桌子




6.1 準備主機架

6.2 將主機放入主機架

6.3 將主機架放入安裝支架

安裝底座



x 2

保留



H

M4x8 螺絲 X 4



6.1 安裝於其他桌子




6.1 準備主機架

6.2 將主機放入主機架

6.3 將主機架放入安裝支架

展開主機架



x 2 保留



5mm
六角板手 x 1



6.1 安裝於其他桌子




6.1 準備主機架

6.2 將主機放入主機架

6.3 將主機架放入安裝支架

展開主機架



注意!
拉開彈簧拉銷時需托住上支撐架以免突然滑落



6.2 安裝於其他桌子







6.1 準備主機架

6.2 將主機放入主機架

6.3 將主機架放入安裝支架

放入主機





6.2 安裝於其他桌子




6.1 準備主機架

6.2 將主機放入主機架

6.3 將主機架放入安裝支架

放入主機



部分主機機殼裝有底部後側濾網會使得主機無法平放。
可將EVA泡棉放置於主機機殼及主機架底座之間來解決。



6.2 安裝於其他桌子





6.1 準備主機架

6.2 將主機放入主機架

6.3 將主機架放入安裝支架

降下上支撐架



確保主機架從上方
及右側緊貼主機



6.2 安裝於其他桌子






6.1 準備主機架

6.2 將主機放入主機架

6.3 將主機架放入安裝支架

安裝側面支撐架





6.2 安裝於其他桌子





6.1 準備主機架


6.2 將主機放入主機架

6.3 將主機架放入安裝支架

鎖緊所有螺絲



確保主機架從每一側緊貼主機並鎖緊所有螺絲。





6.3 將主機架放入安裝支架





6.1 準備主機架

6.2 將主機放入主機架

6.3 將主機架放入安裝支架

用於所有桌款





6.3 將主機架放入安裝支架




6.1 準備主機架

6.2 將主機放入主機架

6.3 將主機架放入安裝支架

用於所有桌款



主機架最多可前移50mm，可提供更多主機插線的空間。



6.3 將主機架放入安裝支架




6.1 準備主機架

6.2 將主機放入主機架

6.3 將主機架放入安裝支架

用於所有桌款



當確認主機架的位置後，鎖緊螺絲以確保主機架穩固。





6.3 將主機架放入安裝支架




6.1 準備主機架

6.2 將主機放入主機架

6.3 將主機架放入安裝支架

設定高度限制



為了安全，請確保主機架底部遠離地面。依據主機架和主機的總高度來設定你桌子的最低高度下限，可確保下降時不會擠壓到主機。



6.3 將主機架放入安裝支架



6.1 準備主機架

6.2 將主機放入主機架


6.3 將主機架放入安裝支架

建議高度


Bifrost Elite/ Pro桌子:
桌面高度

Bifrost 160/ 120桌子:
桌面高度


Bifrost Revon桌子:
桌面高度




49cm
(19.3")



> 69cm
(27.2")



> 69cm
(27.2")



PASS

如果你是使用相容的最大主機機殼，請確認建議桌面高度。

若你的主機尺寸較小，可再降低高度。



6.3 將主機架放入安裝支架




6.1 準備主機架

6.2 將主機放入主機架

6.3 將主機架放入安裝支架

建議高度



如果你是使用相容的最大主機機殼，請確認建議桌板以下的高度 (因為桌板厚度會有不同)。

若你的主機尺寸較小，可再降低高度。