


# SANO

人體工學椅

使用手冊


• • • • •






# 目錄


01	產品全貌 .....	p.02
02	尺寸 .....	p.05
03	零件列表 .....	p.08
04	組裝 .....	p.11
05	調整 .....	p.21
06	安全與注意事項 .....	p.32



01


# 產品全貌






椅座升降控制

椅背傾仰張力調節





椅座深度控制


椅背傾仰控制




02

尺寸
















03

# 零件列表







# 04

## 組裝



4.1



安裝椅輪

P.13

4.2



安裝氣壓棒

P.14

4.3



組裝扶手

P.15

4.4



組裝椅座

P.17

4.5



組裝椅背

P.18

4.6



組裝頭枕

P.20



## 4.1 安裝椅輪



4.1 安裝椅輪


4.2 安裝氣壓棒

4.3 組裝扶手

4.4 組裝椅座

4.5 組裝椅背

4.6 組裝頭枕





## 4.2 安裝氣壓棒



4.1 安裝椅輪




4.2 安裝氣壓棒

4.3 組裝扶手

4.4 組裝椅座

4.5 組裝椅背

4.6 組裝頭枕





### 4.3 組裝扶手



4.1 安裝椅輪




4.2 安裝氣壓棒

4.3 組裝扶手

4.4 組裝椅座

4.5 組裝椅背

4.6 組裝頭枕





### 4.3 組裝扶手



4.1 安裝椅輪


4.2 安裝氣壓棒

4.3 組裝扶手


4.4 組裝椅座

4.5 組裝椅背

4.6 組裝頭枕



一開始時不完全鎖緊全部的螺絲有助於對準螺絲與扶手，最後再依序把全部螺絲完全鎖緊。



1/4x 44.5mm 螺絲 X 6



## 4.4 組裝椅座



4.1 安裝椅輪




4.2 安裝氣壓棒

4.3 組裝扶手

4.4 組裝椅座

4.5 組裝椅背

4.6 組裝頭枕





## 4.5 組裝椅背



4.1 安裝椅輪



4.2 安裝氣壓棒

4.3 組裝扶手

4.4 組裝椅座

4.5 組裝椅背

4.6 組裝頭枕





## 4.5 組裝椅背



4.1 安裝椅輪


4.2 安裝氣壓棒

4.3 組裝扶手

4.4 組裝椅座

4.5 組裝椅背

4.6 組裝頭枕



一開始時不完全鎖緊全部的螺絲有助於對準螺絲與扶手，  
最後再依序把全部螺絲完全鎖緊。



M10x42mm 螺絲 X 2



## 4.6 組裝頭枕



4.1 安裝椅輪



4.2 安裝氣壓棒


4.3 組裝扶手

4.4 組裝椅座

4.5 組裝椅背

4.6 組裝頭枕





05

調整



5.1  
→ 頭枕 P.23

5.2  
→ 腰靠 P.24

5.3  
→ 椅座 P.25

5.4  
→ 椅背與  
張力調節 P.27

5.5  
→ 扶手 P.29








5.1 頭枕

5.2 腰靠

5.3 椅座

5.4 椅背與張力調節

5.5 扶手







5.1 頭枕

5.2 腰靠

5.3 椅座

5.4 椅背與張力調節

5.5 扶手








5.1 頭枕

5.2 腰靠

5.3 椅座

5.4 椅背與張力調節

5.5 扶手








5.1 頭枕

5.2 腰靠

5.3 椅座

5.4 椅背與張力調節

5.5 扶手









5.1 頭枕

5.2 腰靠

5.3 椅座

5.4 椅背與張力調節

5.5 扶手



為了安全考量，當你操作解除椅背鎖定时，椅背會維持在原本被鎖定的位置。你必須再向後躺一次才能完全解除鎖定。

## 5.4 椅背與張力調節





5.1 頭枕

5.2 腰靠

5.3 椅座

5.4 椅背與張力調節

5.5 扶手








5.1 頭枕

5.2 腰靠

5.3 椅座

5.4 椅背與張力調節

5.5 扶手







5.1 頭枕

5.2 腰靠

5.3 椅座

5.4 椅背與張力調節

5.5 扶手







5.1 頭枕

5.2 腰靠

5.3 椅座

5.4 椅背與張力調節

5.5 扶手





# 06

## 安全與注意事項



1. 限重: 120公斤。
2. 請勿坐在椅座以外的任何部位。每次只允許一人使用。
3. 請勿站立在椅子上或坐在座位前緣。
4. 請勿將椅子用作踏腳凳或推車使用。
5. 請勿將手指或手插入活動部件或縫隙中。
6. 請勿改裝椅子。DEZCTOP對客戶自行改造造成的任何故障和傷害不承擔任何責任。
7. 為了安全起見，請至少每 6 個月檢查一次所有螺栓和螺絲。除非所有螺栓和螺絲都已固定，否則請勿使用椅子。
8. 請在室內或類似環境中使用椅子，如果將椅子放置在室外或有水的地方可能會導致變形或發黴。
9. 避免將椅子放置在極熱、潮濕或乾燥的地方，否則會導致變形、褪色和發黴。
10. 避免將椅子置於陽光直射下，否則可能會導致變形或褪色。如果您在窗戶附近使用椅子，請確保始終用窗簾、百葉窗等遮擋直射陽光。
11. 避免將椅子直接暴露在加熱器、空調等熱量下，否則會導致變形和褪色。
12. 當室內變得濕熱 ( 溫度超過28°C，相對濕度超過50% ) 時，請確保窗戶開啟。
13. 請不要撕開扶手墊蓋。
14. 移動椅子時，請用2隻手推椅子或2人抬座板移動椅子，請勿拉動或拖曳頭枕移動。
15. 如果任何部件損壞或遺失，請停止使用椅子並聯絡我們的客服尋求協助。